

# UVハイブリッド浄水器 Cube

ウォーターロジック・カスタマーセンター



0120-524-388

受付時間

平日: 9:00~17:00 (土日祝日・年末年始 休み)

## 温水アイコン

温水アイコンをオレンジの照明が点灯するまで1秒間触れ続けてください。その後吐水ボタンを選択すれば、温水が吐水されます。(この安全機能によって子供等による誤った操作で温水が吐水されることを防止します。)

## 吐水ボタン

吐水したい水の種類を選択した後にこの吐水ボタンに触れ続けてください。コップの吐水量が希望の水量になったら、吐水ボタンから手を離してください。

## 冷水アイコン

冷水を選択して、吐水ボタンに触れてください。

## 常温水アイコン

常温水を選択して、吐水ボタンに触れてください。

## 高温水アイコン

表示パネル上の高温水アイコンに触れ続けてください。アイコンが赤色に点滅して、Cube内の水が加熱されていることが表示されます。高温水アイコンの点滅が消えたら、Cube内の水が指定された温度の高温水になったことを示しています。この時点で、温水の吐水方法と同じ方法で高温水を吐水してください。

## 水漏れ検知アイコン

このアイコンが点灯したら、給水を停止して、ウォーターロジック・カスタマーセンターへご連絡ください。

## フィルター・アイコン

このアイコンが点灯したら、フィルターカートリッジを交換してください。

## UVランプ・アイコン

UVランプの不具合発生。  
UVランプを交換してください。

電源・UVランプOK  
(異常なし)

※吐水ボタン等は、軽く触れるだけで作動します。強く押すとボタンが破損することがあります。

## 冷水

冷水アイコンに触れて選択し、吐水ボタンに触れてください。  
※UVの除菌作用により、最初の約70mlは少しぬるくなっている場合があります。

## 常温水

常温水アイコンに触れて選択し、吐水ボタンに触れてください。

## 温水(チャイルドプルーフ)

オレンジのアイコンが点灯するまで温水アイコンに1秒間触れてください。その後吐水ボタンに触れれば、温水が吐水されます。(この安全機能によって幼児や子供による誤った操作で温水が吐水されることを防止します。)

## 高温水(チャイルドプルーフ)

表示パネル上の高温水アイコンに触れ続けてください。アイコンが赤色に点滅して、Cube内の水が加熱されていることが表示されます。高温水アイコンの点滅が消えたら、Cube内の水が指定された温度の高温水になったことを示しています。こののち、温水の吐水方法と同じ方法で高温水を吐水してください。

## 吐水ボタン

吐水したい水の種類を選択した後にこの吐水ボタンに触れ続けてください。コップの吐水量が求める水量になったら、吐水ボタンから手を離してください。

## スリープモードの選択

Cubeは約3時間ほどのボタンも押さないと、消費電力を低減するために節電状態(スリープモード)になります。

機能	時間	アイコン	操作	アラーム
スリープモードに入る時間	3Hr	温水アイコン(橙色)	10秒以上触れ続ける	ピッ
	72Hr	高温水アイコン(赤色)		

※スリープモード解除直後に温水・高温水をご利用する場合は、湯温が下がっているので適温まで時間がかかります。